



Budowa i Przeznaczenie

Interfejs komunikacyjny UT-4 umożliwia komunikację z urządzeniami wyposażonymi w port szeregowy za pośrednictwem sieci komputerowej typu LAN lub WAN. Od strony portu szeregowego UT-4 może być skonfigurowany do standardu RS232, RS422 lub RS485, od strony sieci komputerowej posiada gniazdo 100/10 BaseT Ethernet. Układ UT-4 jest identyfikowany w sieci komputerowej za pośrednictwem numeru IP, który nadaje się w trakcie jego konfiguracji.

Interfejs UT-4 umieszczony jest w obudowie z tworzywa sztucznego przystosowanej do instalacji na płaskim fragmencie podłoża (np. ścianie) i posiada trzy wskaźniki LED informujące o stanie zasilania (LED żółty) oraz przepływie danych odbieranych (LED czerwony) i nadawanych (LED zielony). Urządzenie zasilane jest z zewnętrznego źródła napięcia stałego 10...15VDC.

Interfejs UT-4 bazuje na zaawansowanym module elektronicznym Digi Connect ME firmy Digi Corp. (www.digi.com). Wszystkie programy narzędziowe dedykowane dla tego modułu mają automatycznie zastosowanie do interfejsu UT-4.

Ograniczenia w Zastosowaniu Interfejsu

W większości przypadków stosowanie interfejsu UT-4 z powodzeniem zastępuje używanie fizycznych portów szeregowych, niemniej w pewnych (rzadkich) sytuacjach stosowanie go może być problematyczne a nawet niemożliwe.

Uwaga: Nie zaleca się stosowania interfejsu UT-4 do obsługi systemów kontroli dostępu wyposażonych w kontrolery typu PR301 i PR201. Zalecenie to wynika z faktu że wystąpienie błędu w trakcie konfigurowania tego typu kontrolerów powoduje zawieszenie urządzenia i wymaga przeprowadzenia twardego resetu. **Zagrożenie to nie występuje w odniesieniu do kontrolerów serii PRxx2 (PR302, PR402, PR602LCD) a także urządzeń serii PRxx11 (PR311SE, PR411, PR611, PR621).** Kontrolery tego typu posiadają cechę transakcyjności przy przesyłaniu ustawień która powoduje że nawet po przerwaniu procesu konfiguracji kontroler samoczynnie przywraca poprzednie ustawienia i kontynuuje pracę na starych zasadach. Można wtedy ponownie podjąć kolejną próbę jego przeprogramowania.

W znacznej mierze ograniczenia w zastosowaniu UT-4 są rezultatem uwarunkowań czasowych w przesyłaniu pakietów danych za pośrednictwem sieci komputerowych, problemy te mogą się uwydatnić w szczególności w sieci WAN. W sieciach rozległych (WAN) można spodziewać się znacznych opóźnień w przesyłaniu pakietów danych, opóźnienia te w rezultacie mogą skutecznie zakłócić komunikację pomiędzy komputerem i urządzeniem szeregowym podłączonym do UT-4. W pewnych sytuacjach istnieje możliwość usunięcia problemów w działaniu wirtualnego portu szeregowego poprzez właściwe jego skonfigurowanie lecz wymaga to zarówno znajomości architektury modułu sieciowego Digi Connect ME jak też zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci komputerowych oraz protokołów transmisji wykorzystywanych przed konkretne urządzenie szeregowe.

Uwaga: Pomimo tego, że moduł Digi Connect ME na bazie którego działa interfejs UT-4 prezentuje bardzo wysoki poziom zaawansowania technologicznego, należy mieć na uwadze, że w pewnych sytuacjach użycie UT-4 do komunikacji z oddalonym urządzeniem lub systemem może być niemożliwe. W celu uniknięcia potencjalnych problemów, zaleca się przed zakupem urządzenia przeprowadzenie odpowiednich testów, które praktycznie potwierdzą przydatność interfejsu UT-4 do przewidywanych zastosowań.

Wykorzystanie Interfejsu w Systemie RACS

Interfejs UT-4 może być wykorzystywany do programowania pojedynczego kontrolera dostępu serii PR lub do obsługi sieciowego systemu kontroli dostępu składającego się z wielu kontrolerów podłączonych do magistrali komunikacyjnej RS485. Interfejs UT-4 zapewnia dwustronny przepływ danych pomiędzy urządzeniami kontroli dostępu a programem zarządzającym PR Master.

Oprogramowanie systemu kontroli dostępu RACS zostało w sposób szczególny przystosowane do obsługi odległych gałęzi systemu (podsystemów) za pośrednictwem sieci komputerowych. Poniżej przedstawiono okienko programu PR Master gdzie dopasowanie do dokonvwane jest systemu konkretnego typu interfeisu komunikacyjnego. W czasie konfiguracji systemu należy wskazać numer portu szeregowego przez który ma się odbywać komunikacja oraz zastosowany typ interfejsu komunikacyjnego. W oparciu o te dane program automatycznie dopasuje pewne parametry czasowe transmisji aby zagwarantować skuteczne funkcjonowanie połączenia komunikacyjnego pomiędzy komputerem a zarządzanym systemem.

Właściwości podsystemu: A	\mathbf{X}
✓ Podsystem aktywny	
Podsystem jest wyposażony w centralę CPR	
Nazwa	
Podsystem A	
Komentarz	
Port:	
Typ interfejsu: Interfejs UT-4 v2.x w sieci LAN	
Raport OK Anuluj <u>P</u> omoc]

Instalacja interfejsu

Na instalację urządzenia składa się jego elektryczne podłączenie oraz zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania. Sposób podłączenia interfejsu w zależności od wybranego standardu komunikacji szeregowej zastał pokazany na rysunkach umieszczonych na końcu instrukcji. Instalacja oprogramowania w systemie Windows sprowadza się do instalacji sterownika usługi RealPort powodującego utworzenie w komputerze tzw. *wirtualnego portu szeregowego COM (VCP)*. Port komunikacyjny COM utworzony w ten sposób nie istnieje fizycznie w komputerze niemniej jest widziany w jego systemie operacyjnym i może być wykorzystywany na tych samych zasadach co inne porty szeregowe. Zastosowanie portów wirtualnych umożliwia komunikację z urządzeniami szeregowymi (np. kontroler dostępu, system kontroli dostępu, inne urządzenia z portem szeregowym) za pośrednictwem sieci komputerowej LAN lub WAN (Internet).

Zarówno instalację w sieci LAN jak i WAN przeprowadza się za pośrednictwem programu Digi Configuration dostępnego w grupie narzędzi pakietu RACS (menu: *Start/Wszystkie Programy/Roger ACS 4.3*).

Ewentualne, nowsze wersje tego programu można pobrać z strony <u>WWW.digi.com</u> producenta modułu sieciowego Digi Connect ME na bazie którego został zbudowany interfejs UT-4.

Uwaga: Gdy system kontroli dostępu jest wyposażony w centralę CPR to zdarza się że system Windows może omyłkowo rozpoznawać na porcie szeregowym emulowanym przez interfejs UT-4 obecność urządzenia wskazującego typu Microsoft BallPoint i zainstalować je w systemie. W efekcie tego błędu pojawiają się zakłócenia w działaniu myszki komputerowej (kursor myszki samoczynnie przemieszcza się po ekranie) jak i programu PR Master który sygnalizuje błąd portu. W celu rozwiązania tego problemu należy z poziomu *Menadżera urządzeń* systemu MS Windows wyłączyć programowo obsługę fałszywie rozpoznanego urządzenia wskazującego jak to pokazano na rysunku poniżej. Niestety, po ponownym włączeniu komputera problem może się powtórzyć i wymagane jest ponowne przeprowadzenie opisanych wcześniej czynności korygujących. Ewentualnie, w celu uniknięcia tego problemu można w czasie startu komputera odłączyć go od sieci komputerowej lub zatrzymać tymczasowo pracę centrali CPR. Opisany powyżej efekt nie jest wynikiem wadliwego działania urządzeń kontroli dostępu lecz wadą systemu Windows i nie może być usunięty przez konstruktorów firmy Roger.

📕 Menedżer urządzeń	
Plik Akcja Widok Pomoc	
	🗙 🛃
CZC7260D8Q Karty graficzne Karty sieciowe Kawiatury Komputer Kontrolery dźwięku, wideo i gier Kontrolery IDE ATA/ATAPI Kontrolery stacji dyskietek Kontrolery uniwersalnej magistrali szereg Monitory Mysz i inne urządzenia wskazujące Mysz szeregowa Microsoft BallPoint	owej
 Mysz zgodna z PS/2 Porty (COM i LPT) Procesory Stacje dysków Stacje dysków CD-ROM/DVD Urządzenia systemowe Wieloportowe karty szeregowe 	Aktualizuj sterownik Wyłącz Odinstaluj Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu Właściwości
Wyłącza wybrane urządzenie.	

Instalacja UT- 4 w sieciach LAN

Aby zainstalować interfejs UT-4 na Windows XP należy wykonać następujące czynności (instalację na innych wersjach Windows przeprowadza się analogicznie):

1. Przed uruchomieniem kreatora konfiguracji podłącz interfejs do zasilania oraz do sieci komputerowej. Upewnij się, że masz wyłączoną zaporę sieciową (firewall), inaczej nie będzie możliwe wykrycie interfejsów UT-4 w sieci komputerowej.

2. Uruchom kreatora konfiguracji (Digi Configuration)



3. Aby zainstalować nowe urządzenie zaznacz opcję *Add a New Device* i kliknij *Dalej*>, program wyszuka dostępne w sieci LAN moduły, a następnie wyświetli listę dostępnych urządzeń:

019	Digi RealPort Setup Wizar	d		
	Select Device From the list below, select th the list, select <device lis<="" not="" th=""><th>e device you would like to us sted> and click Next.</th><th>e. If your device is not</th><th>in 🔊</th></device>	e device you would like to us sted> and click Next.	e. If your device is not	in 🔊
	Devices found on your network:			
	IP Address 🛆	MAC Address	Model	
	2192.168.0.70	00:40:9D:31:43:B1	Digi Connect ME	
	2192.168.0.162	00:40:9D:27:1C:57	Digi Connect ME	
	2192.168.0.202	00:40:9D:27:40:4F	Digi Connect ME	
	📚 < Device-initiated RealPort>			
	Straight St			
	Don't see your device? Click her	e for help.		<u>R</u> efresh
		< <u>W</u> stecz	<u>D</u> alej >	Anuluj

4. Z wyświetlonej listy wybierz urządzenie, które chcesz dodać do systemu. W celu identyfikacji interfejsu posłuż się adresem MAC (adres MAC jest zamieszczony na białej etykiecie naklejonej wewnątrz obudowy interfejsu). Aby powtórzyć procedurę przeszukiwania kliknij *Refresh*.

5. Aby przejść do następnego kroku kliknij *Dalej>*, pojawi się następujące okno:

📴 Digi RealPort Setup Wizard		
Describe the Device Enter information for the device you v	would like to use.	Ì
Device Model Name: Digi Connect ME Network Settings IP O MAC O DNS O ICP-L 192.168.0.70 Default Network Profile: TCP: Typical Settings RealPort TCP: Serial UDP: 771 2101 2	COM Port Settings <u>No. Ports:</u> 1 ÷ Starting CO <u>M</u> : COM2 ▼ Starting Skip Modem PnP	Device Features ✓ Encryption ← Authentication Install Options <u>H</u> elp
< <u>W</u> stecz Zakończ Anuluj		

6. Wybierz numer portu *COM* dla tego interfejsu. Ewentualnie, zaznacz opcję *Encryption* w celu zaszyfrowania przesyłanych danych. Kliknij *Zakończ*, pojawi się następujące okno:

🖻 Digi RealPort Setup Wizard 🛛 🔀		
	Congratulations!	
Digi	You have successfully completed the Digi RealPort Setup Wizard. Your device is installed and ready to use.	
	To close this wizard, click Finish.	
	< Wstecz Zakończ Anuluj	

7.Instalacja interfejsu UT-4 została pomyślnie zakończona. Kliknij Zakończ aby zamknąć okno.

8. Po zakończeniu instalacji, w *Menadżerze urządzeń* pojawi się dodatkowy port np. *COM2* oraz urządzenie *Wieloportowe karty szeregowe.*



Instalacja UT- 4 w sieciach WAN

Sposób instalacji interfejsu UT-4 w sieciach WAN na MS Windows XP różni się nieznacznie od opisanej powyżej instalacji w sieci LAN, a mianowicie w kroku czwartym wybierz polecenie *<Device not listed>*,

👦 Digi RealPort Setup Wizard 🛛 🔀			
Select Device From the list below, select th the list, select <device li<="" not="" th=""><th>e device you would like to us sted> and click Next.</th><th>se. If your device is not in</th><th>S)</th></device>	e device you would like to us sted> and click Next.	se. If your device is not in	S)
Devices found on your network:			
IP Address 🗠	MAC Address	Model	
22 192.168.0.70	00:40:9D:31:43:B1	Digi Connect ME	
32 192.168.0.162	00:40:9D:27:1C:57	Digi Connect ME	
22192.168.0.202	00:40:9D:27:40:4F	Digi Connect ME	
Contract			
Oevice not listed>			
Don't see your device? Click her	e for help.	<u></u> B	efresh
	< <u>W</u> stecz	<u>D</u> alej >	Anuluj

a następnie kliknij *Dalej*>, pojawi się następujące okno:

📴 Digi RealPort Setup Wizard 🛛 🔀		
Describe the Device Enter information for the device you would like to use.		
Device <u>M</u> odel Name: Standard RealPort Device		
Network Settings	COM Port Settings	Device Features
	<u>N</u> o. Ports:	Encryption
80 . 51 . 254 . 42	1 🕂	Authentication
Default Network Profile:	Starting CO <u>M</u> : COM2	
RealPort TCP: Serial UDP:	Skip Modem PnP	Install Options
254 ÷ 2101 ÷ <u>H</u> elp		
< <u>W</u> stecz Zakończ Anuluj		

5. Wpisz adres *IP* lub numer *MAC* oraz nazwę własną dla UT-4 (w polu *Device Model Name).* Poniżej w *No. Ports* podaj ilość portów VSP do zainstalowania (wpisz 1). Następnie wybierz numer portu TCP w *RealPort* (domyślnie 771). Zaznacz opcję

Encryption w celu zaszyfrowania przesyłanych danych. Po kliknięciu *Zakończ* nastąpi instalacja urządzenia i wyświetlone zostanie potwierdzenie prawidłowej konfiguracji.

Ustawianie trybu sterowania przepływem (Flowcontrol)

W systemach kontroli dostępu wyposażonych w centralę CPR wymagane jest jeszcze skonfigurowanie odpowiedniego trybu sterowania przepływem w interfejsie UT-4 (parametr: *Flowcontrol*). W celu ustawienia tego parametru należy z poziomu programu Telnet połączyć się z interfejsem a następnie wyłączyć programowe sterowanie przepływem tzn. ustawić *Flowcontrol=none*, tak jak to opisano poniżej. Procedurę ustawiania kontroli przepływu należy wykonać zarówno przy pierwszej instalacji interfejsu jak i po każdym przeinstalowaniu urządzenia.

1. Uruchom konsolę: *Start-> Uruchom*, następnie wpisz *cmd* i kliknij *OK*

Urucham	lianie	? 🗙
	Wpisz nazwę programu, folderu, dokumentu lub zasobu internetowego, a zostanie on otwarty przez system Winc	tows.
<u>O</u> twórz:	Emd	~
	OK Anuluj Przegląc	Jaj

2. Uruchom program Telnet aby zalogować się do urządzenia wpisując polecenie: telnet <*adres IP interfejsu>* np. telnet 192.168.0.70



3. Pojawi się okno logowania, podaj nazwę użytkownika: *root,* oraz w kolejnym kroku hasło: *dbps*

4. Po poprawnym zalogowaniu wpisz polecenie: *set serial flowcontrol=none*

Aby zweryfikować czy ustawienia zostały poprawnie zapisane wpisz polecenie *show serial*, pojawi się następujące okno:

Telnet 192.168.0.70

		- N
login: root password: #> #> set serial flowcontrol=none #> #>	_	
Serial Port Configuration :		
port# baudrate databits stopbits parity flowcontrol altpin 1 9600 8 1 none none off		
#> #>		
	-	

6. Wartość w kolumnie *flowcontrol* powinna wskazywać wartość: *none*

7. Aby zamknąć program Telnet oraz wyjść z wiersza poleceń wpisz: quit a następnie exit

Uwaga: Aby korzystać z usługi Telnet w systemach Vista i Windows 7 należy najpierw zainstalować na komputerze Klienta programu Telnet, wykonując czynności opisane poniżej:

Kolejne kroki instalacji Klienta Telnet:

1. Kliknij na Start, wybierz Panel Sterowania i kliknij na kartę Programy

2. W ramach sekcji *Programy i funkcje* kliknij przycisk *Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows*. Uwaga: jeżeli nie jesteś Administratorem zostaniesz poproszony o hasło.



3. Z listy dostępnych funkcji systemu zaznacz funkcję Klient Telnet

🛛 Funkcj	e systemu Windows	
Włącz Aby włą wyczyść jest włąc	lub wyłącz funkcje systemu Windows czyć funkcję, zaznacz jej pole wyboru. Aby wyłącz jej pole wyboru. Wypełnione pole oznacza, że tyli zona.	ýć funkcję, ko część funkcji
	Faksowanie i skanowanie w systemie Windows	
+ 🗐	Funkcja SNMP	
	GroupPolicy Preferences CSE	
• 🔳	Gry	E
• 🔟	Internetowe usługi informacyjne	
	Klient Telnet	
	Klient TFTP	
	Kompresja RDC	
+ 🔲	Microsoft .NET Framework 3.0	
	Obszar spotkań w systemie Windows	
	Odbiornik RIP	*
	ок	Anuluj

4. Zatwierdź zmiany przyciskiem *OK* i czekaj, aż system doinstaluje usługę telnet

Uwaga: Jeśli po upływie ok. 1 minuty od momentu wyłączenia programu PR Master migają obydwa wskaźniki LED (TXD i RXD) interfejsu UT-4 oznacza to że interfejs ma załączoną programową kontrolę przepływu (*Flowcontrol=Software*) i zakłóca magistralę komunikacyjną systemu RACS. Charakterystycznym efektem zakłócania magistrali komunikacyjnej może być częściowa lub całkowita utrata zdarzeń rejestrowanych przez centralę CPR a także zakłócenia w działaniu harmonogramów czasowych oraz funkcji globalnych systemu KD (strefowy anti-passback i sterowanie przezbrajaniem stref alarmowych).

Modyfikacja ustawień interfejsu z poziomu przeglądarki internetowej

Ustawienia interfejsu mogą być również modyfikowane z poziomu przeglądarki internetowej. Aby połączyć się urządzeniem poprzez przeglądarkę internetową należy w polu adresu sieciowego wpisać adres IP interfejsu podany podczas konfiguracji i zalogować się jako:

Użytkownik (Username): root

Hasło (Password): dbps

Po poprawnym zalogowaniu uzyskuje się dostęp do ustawień interfejsu.

🜈 Digi Connect ME Configuration and Management - Windows Internet Explorer		
	🔽 🗲 🗙 Google	₽ •
• •		
😪 🚸 🔏 Digi Connect ME Configuration and Management	🐴 👻 🗟 👻 🖶 Strona 🕶	🔘 Narzędzia 👻 🎽
Digi Connect ME Configur	ation and Management	
	ation and Hanagement	
Connectware™		
	2 Help	
Login		
Welcome to the Configuration and Management		
interface of the Digi Connect ME	Username:	
Please specify the username and password to login	Password:	
to the web interface.	Login	
See the User Guide and documentation for more information on logging in or retrieving a lost password.		
Copyright © 1996-2005 Digi Internation www.digi.com	iai, inc. All rights reserved.	
laotowe	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	100% ▼ //

Resetowanie ustawień interfejsu

W przypadku chęci przywrócenia ustawień fabrycznych interfejsu np. w następstwie utraty hasła należy wykonać procedurę *Resetu ustawień*. W wyniku przeprowadzenia tej procedury wszystkie ustawienia interfejsu włącznie z ustawieniami sieciowymi oraz hasłem administratora zostaną wykasowane a urządzenie powróci do ustawień fabrycznych.

Aby wyzerować ustawienia interfejsu należy wykonać następujące kroki:

1. Wyłącz zasilanie

2. Wykonaj połączenie pomiędzy ujemnym zaciskiem zasilania a punktem wskazanym czerwona kropką znajdującym się na odwrocie płytki modułu, patrz rysunek poniżej:



Załącz zasilanie, zielona dioda LED znajdująca się na module sieciowym Digi błyśnie 3 razy

3. Odczekaj kilka sekund aż do momentu jak zielona dioda LED zacznie pulsować w sekwencji 1-5-1 (jeden błysk - pięć błysków - jeden błysk)

4. Po upływie jednej minuty usuń połączenie pomiędzy minusem zasilania a punktem wskazanym przez czerwona kropkę

5. Nastąpi restart urządzenia, który trwa ok. 1 minuty poczym interfejs uruchomi się z ustawieniami fabrycznymi

Deinstalacja interfejsu

Aby usunąć z systemu wirtualny port szeregowy zabudowany na bazie interfejsu UT-4 należy wykonać następujące czynności:

1. Kliknij: Start -> Panel Sterowania -> System

2. Wybierz zakładkę: Sprzęt -> kliknij na Menedżer urządzeń

3. Na liście urządzeń rozwiń Wieloportowe karty szeregowe

4. Zaznacz port, który chcesz usunąć, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz: Odinstaluj



Terminy i Pojęcia

Interfejs UT-2

Interfejs komunikacyjny UT-2 realizuje konwersję transmisji szeregowej z standardu RS232 na RS485. Interfejs ten został zaprojektowany dla systemu kontroli dostępu RACS niemniej może być również stosowany w innych sytuacjach gdzie istnieje potrzeba przejścia z portu COM komputera na standard RS485.

Interfejs UT-2USB

Interfejs komunikacyjny UT-2USB realizuje konwersję transmisji szeregowej z standardu USB na RS485. Interfejs ten został zaprojektowany dla systemu kontroli dostępu RACS niemniej może być również stosowany w innych sytuacjach gdzie istnieje potrzeba przejścia z portu USB na system transmisji RS485.

Interfejs UT-4

Interfejs komunikacyjny UT-4 umożliwia komunikację z urządzeniami wyposażonymi w szeregowy port komunikacyjny (np. kontroler dostępu) za pośrednictwem sieci Ethernet 100/10 BaseT przy czym może to być sieć lokalna LAN lub rozległa WAN. Interfejs UT-4 może być skonfigurowany do pracy w standardzie RS232, RS422 lub RS485. Zasadniczo interfejs został zaprojektowany do systemu RACS niemniej może być również stosowany w innych sytuacjach gdzie istnieje potrzeba komunikacji z urządzeniem szeregowym za pośrednictwem sieci komputerowej.

Interfejs RUD-1

RUD-1 jest uniwersalnym, przenośnym interfejsem komunikacyjnym dedykowanym dla urządzeń kontroli dostępu Roger. Urządzenie zostało zaprojektowane głównie z myślą o tych instalatorach, którzy korzystają z komputerów typu laptop do obsługi i konfiguracji kontrolerów oraz czytników produkcji Roger. RUD-1 jest zasilany bezpośrednio z gniazdka USB i nie wymaga podłączania zewnętrznego zasilania.

Standard RS485

Przemysłowy system transmisji danych z pośrednictwem jednej pary przewodów i na odległości do 1200 metrów. Wszystkie kontrolery serii PR są wyposażone w ten standard transmisji szeregowej.

Magistrala Komunikacyjna

Para przewodów, które są wykorzystywane do komunikacji pomiędzy urządzeniami wchodzącymi w skład danego systemu. W przypadku systemu RACS magistrala komunikacyjna jest zgodna ze standardem RS485.

Reset Ustawień lub Reset Pamięci

Proces polegający na skasowaniu aktualnej zawartości pamięci urządzenia i zapisaniu jej wartościami domyślnymi (fabrycznymi).

Informacje dodatkowe

Dane techniczne		
Napięcie zasilania	1015 VDC	
Pobór prądu	średni 75 mA, maks. 150 mA	
Interfejs szeregowy	RS232, linie: RXD, TXD, RTS, CTS i GND RS422, linie: TXA i TXB oraz RXA i RXB RS485, linie: A i B	
Ethernet standard	100BaseT Ethernet	
Zakres temp. otoczenia	055°C	
Wilgotność względna	1090 %	
Wymiary	100 x 68 x 35	
Waga	ok. 110 g	



Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gdyż może to spowodować negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szczegółowe informacje na temat recyklingu można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Masa sprzętu podana jest w instrukcji.

Kontakt

Roger sp. j. 82-416 Gościszewo Gościszewo 59 Tel.: +48 55 272 01 32 Fax: +48 55 272 01 33 Pomoc techniczna PSTN: +48 55 267 01 26 Pomoc techniczna GSM: +48 664 294 087 e-mail: <u>roger@roger.pl</u>





Uwaga: W przypadku interfejsu RS485 sterowanie przepływem (przełączanie: nadawanie - odbiór) jest realizowane przeprywem czasowej tzn. domyślnie w stanie normalnym interfejs jest w trybie odbioru (dane odebrane z linii RS 485 są natychmiast przesyłane do komputera). Przejście do nadawania następują z chwilą gdy komputer zacznie przesyłać dane na port szeregowy. Powrót do stanu odbioru nastepuje samoczynnie w czasie ok. 1.5ms od momentu ostatniego bitu nadanego przez komputer.





Wykorzystanie intefejsu do komunikacji z systemem kontroli dostępu RACS Uwaga: Minusy zasilania wszystkich urządzeń muszą być zmostkowane.

Wykorzystanie intefejsu do komunikacji pomiędzy dwoma urządzeniami wyposażonymi w port szeregowy

Zasady konfiguracji oraz sposób instalacji interfejsu UT - 4 v2.0

rcdr109

0

