


Schemat połączenia



Uwagi:

1. Do modułu należy podłączyć zasilacz 18V PS-5E, wystarczy on do zasilania jednego unifonu i jednego monitora czarno-białego.
2. Kolejne monitory muszą być zasilone z osobnych zasilaczy.