

## CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Urządzenie należy regularnie czyścić miękką, wilgotną szmatką z dodatkiem niewielkiej ilości środków myjących.

*Nie należy używać środków myjących opartych na bazie rozpuszczalników, benzyn itp.*

## DANE TECHNICZNE \*

### PARAMETRY KASETY ZEWNĘTRZNEJ

Napięcie zasilania	12V z modułu wewnętrznego
Parametry napięcia wyjściowego dla elektrozaczepu	12V prądu stałego
Rodzaj materiału	aluminium
Sposób montażu	podtynkowy lub natynkowy
Warunki pracy w zakresie temperatur	od -25°C do +50°C
Waga	0,40 kg
Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x głęb.)	70 x 160 x 27 mm
Wymiary do montażu podtynkowego (szer. x wys. x głęb.)	44 x 124 x 27 mm

### PARAMETRY MODUŁU WEWNĘTRZNEGO - UNIFONU

Napięcie zasilania	AC230V/50Hz
Rodzaj komunikacji	DUPLEX
Sygnal gongu	generowany elektronicznie
Warunki pracy w zakresie temperatur	od -15°C do +50°C
Waga	0,38 kg
Wymiary zewnętrzne	80 x 200 x 63 mm

### RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (wyposażenie dodatkowe)

Przewód łączący kasetę zewnętrzną z unifonem	do 50 m 3x0,5mm <sup>2</sup> , powyżej 50 m 3x0,75mm <sup>2</sup>
Przewód łączący kasetę zewnętrzną z elektrozaczepem	2x0,75mm <sup>2</sup>

\*Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów technicznych bez uprzedzenia.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.  
waga netto: 0,78 kg



**PRODUCENT:**  
**ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.**  
**ul. Katowicka 134**  
**43-190 Mikołów**  
tel. 32 43 43 110  
[www.orno.pl](http://www.orno.pl)



# ZESTAW DOMOFONOWY Model: OR-DOM-JJ-915 ARMA

## UWAGI WSTĘPNE

Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektroniki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.

**Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wynikać z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.**

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu, cech, funkcji i parametrów technicznych urządzenia w celu poprawy jakości produktu.

**Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!**

## UWAGA:

1. Wszelkie czynności wykonuj przy odłączonym zasilaniu.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
3. Nie obsługuj urządzenia gdy uszkodzona jest obudowa.
4. Nie otwieraj urządzenia i nie dokonuj samodzielnych napraw.
5. Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

## CHARAKTERYSTYKA




Domofon OR-DOM-JJ-915 przeznaczony jest do montażu w budynkach jednorodzinnych.

Domofon charakteryzuje:

- wandaloodporna obudowa kasety zewnętrznej,
- montaż podtynkowy lub natynkowy (po zastosowaniu daszka ochronnego)
- unifon z wbudowanym zasilaczem i przewodem zasilającym,
- zasilanie poprzez bezpośrednie podłączenie do ~230V
- brak dodatkowego zasilania dla elektrozaczepu

## BUDOWA




## INSTALACJA


Właściwe umiejscowienie panela zewnętrznego decyduje o komforcie pracy z urządzeniem. Zaleca się przed wykonaniem otworów montażowych doświadczalne dobranie miejsca montażu. Panel zewnętrzny przystosowany jest do montażu podtynkowego lub natynkowego.

1. Wybierz miejsce montażu.
2. W przypadku montażu podtynkowego włóż panel zewnętrzny do wyciętego otworu w murku, po czym przez dwa otwory w panelu odznacz na ścianie dwa miejsca na kołki montażowe.
3. Wywierć dwa otwory i umieść w nim kołki montażowe.
4. Podłącz urządzenie zgodnie ze schematem montażu.
5. Umieść ponownie panel w przygotowanym otworze ściany i zamocuj go za pomocą 2 wkrętów montażowych.

**Nie należy dokonywać żadnych podłączeń urządzenia podłączonego do sieci 230V!  
Nie przestrzeganie powyższego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia!**




rys. 1 Montaż unifonu





1. Montaż podtynkowy

2. Montaż natynkowy



3. Montaż pod kątem

## SCHEMAT PODŁĄCZENIA



## OBŚLUGA URZĄDZENIA



Naciśnij przycisk wywołania na panelu zewnętrznym

Unifon wyda sygnał dźwiękowy

W celu komunikacji podnieś słuchawkę. Aby zdalnie otworzyć furkę/drzwi naciśnij górny przycisk otwarcia.